



## TISCHQUERKALENDER BUDGET

### GESTALTUNGSRICHTLINIEN

#### OBERDECKEL - KARTON



#### UNTERDECKEL - KARTON



**Datenformat**  
Oberdeckel: 310 x 113 mm  
Unterdeckel: 310 x 141 mm

**Endformat**  
Oberdeckel: 304 x 107 mm  
Unterdeckel: 304 x 135 mm


**Druckbild**  
inkl. 3 mm Beschnitt

**Safe area**  
Oberdeckel: 294 x 91 mm  
Fußleiste: 294 x 24 mm

3 mm Beschnittzugabe



3 mm Beschnittzugabe



3 mm Beschnittzugabe



3 mm Beschnittzugabe

